


MekuWin

Logiciel de configuration

MekuWin peut être utilisé pour modifier les paramètres et de surveiller divers produits Nokeval. Il dispose d'une fonction unique: il charge la structure et le contenu du menu de configuration à partir du dispositif cible, de sorte que la même version MekuWin peut être utilisée avec les produits antérieurs et à venir. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour ce logiciel à chaque fois qu'une nouvelle version du produit ou que le produit est lancé. Le logiciel fonctionne sous Windows XP, Vista et 7, y compris les versions 64 bits



Logiciel : <http://www.nokeval.com/support.php?software&download=27>

détails	
Protocole bus	Nokeval SCL Modbus RTU
Vitesse de transmission	300...230400 bauds
Système opération	Windows XP, Vista et 7, y compris les versions 64 bits